


Технические характеристики на гидравлические станции Гидросистемы

































По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Брянск (4832)59-03-52
Вологда (8172)26-41-59
Иваново (4932)77-34-06
Калининград (4012)72-03-81
Киров (8332)68-02-04
Курск (4712)77-13-04
Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12
Орел (4862)44-53-42
Пермь (342)205-81-47
Самара (846)206-03-16
Смоленск (4812)29-41-54 Тверь
(4822)63-31-35
Тюмень (3452)66-21-18
Челябинск (351)202-03-61

Астана +7(7172)727-132
Владивосток (423)249-28-31
Воронеж (473)204-51-73
Ижевск (3412)26-03-58
Калуга (4842)92-23-67
Краснодар (861)203-40-90
Липецк (4742)52-20-81
Мурманск (8152)59-64-93
Новокузнецк (3843)20-46-81
Оренбург (3532)37-68-04
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Сочи (862)225-72-31
Томск (3822)98-41-53
Ульяновск (8422)24-23-59
Череповец (8202)49-02-64

Белгород (4722)40-23-64
Волгоград (844)278-03-48
Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48
Кемерово (3842)65-04-62
Красноярск (391)204-63-61
Магнитогорск (3519)55-03-13
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новосибирск (383)227-86-73
Пенза (8412)22-31-16
Рязань (4912)46-61-64
Саратов (845)249-38-78
Ставрополь (8652)20-65-13
Тула (4872)74-02-29
Уфа (347)229-48-12
Ярославль (4852)69-52-93



НЭР с ручным распределителем		0,5	А; И	4,8	Ф; Т	
	0,8	А; И; АДД*	10, 20, 40, 63	Ф; Т		
	1,6	А; И; АДД*	10, 20, 40, 63, 100, 160	Ф; Т		
	2,8	А; И; АДД*	20, 40, 63, 100, 160*, 200	Т		
	5,0	А; И; АДД*	40, 63, 100, 160, 200, 250	Т		
	10,0	А; И; АДД*	40, 63, 100, 160, 200, 250	Т		
НЭЭ с электроприводом и электромагнитным распределителем		0,5	А; Г; И	10, 20, 40	Ф; Т	
	0,8	Г; И; АДД*	10, 20, 40, 63	Ф; Т		
	1,6	Г; И; АДД*	10, 20, 40, 100, 160	Т		
	2,8	Г; И; А*	20, 40, 63, 100	Т		
	5,0	Г; И; АДД*	40, 63, 100, 160, 200, 250	Т		
НЭА с электроприводом и электромагнитным распределителем, работающем в автоматическом режиме		0,5	Г; И; А*	10, 20, 40	Ф; Т	
	0,8	Г; И; АДД*	10, 20, 40, 63	Ф; Т		
	1,6	Г; И; АДД*	10, 20, 40, 63, 100, 160	Т		
	2,8	Г; И; А*	20, 40	Т		
	5,0	Г; И; АДД*	40, 63, 100, 160, 200, 250	Т		
ВНЭР с ручным распределителем, с двигателем во взрывозащи- щенном исполнении		0,8	А; И; АДД*	10, 20, 40, 63	Т	
	1,6	А; И; АДД*	10, 20, 40, 63	Т		
	2,8	А; И; АДД*	20, 40, 63, 100	Т		
	5,0	А; И; АДД*	40, 63, 100, 160, 200,	Т		
	10,0	А; И; АДД*	250 40, 63, 100, 160, 200,	Т		
НБР с бензоприводом		1,6	А; И; АДД*	250 10, 20, 40		
	2,4	А; И; АДД*	20, 40			
	5,0	А; И; АДД*	100, 160			
НПР с пневмоприводом и ручным распределителем		0,5	А; И			
	1,6	А; И; АДД*				

А - разгрузочный кран (рабочий ход-возврат)

Г - 2-х поз. распределитель (рабочий ход-возврат)

И - 3-х поз. распределитель (рабочий ход-удержание-возврат)

АДД - два (3 и более Д4Д) 3-х-поз. распределителей для нескольких домкратов (рабочий ход-удержание-возврат)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Брянск (4832)59-03-52
Вологда (8172)26-41-59
Иваново (4932)77-34-06
Калининград (4012)72-03-81
Киров (8332)68-02-04
Курск (4712)77-13-04
Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12
Орел (4862)44-53-42
Пермь (342)205-81-47
Самара (846)206-03-16
Смоленск (4812)29-41-54 Тверь
(4822)63-31-35
Тюмень (3452)66-21-18
Челябинск (351)202-03-61

Астана +7(7172)727-132
Владивосток (423)249-28-31
Воронеж (473)204-51-73
Ижевск (3412)26-03-58
Калуга (4842)92-23-67
Краснодар (861)203-40-90
Липецк (4742)52-20-81
Мурманск (8152)59-64-93
Новокузнецк (3843)20-46-81
Оренбург (3532)37-68-04
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Сочи (862)225-72-31
Томск (3822)98-41-53
Ульяновск (8422)24-23-59
Череповец (8202)49-02-64

Белгород (4722)40-23-64
Волгоград (844)278-03-48
Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48
Кемерово (3842)65-04-62
Красноярск (391)204-63-61
Магнитогорск (3519)55-03-13
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новосибирск (383)227-86-73
Пенза (8412)22-31-16
Рязань (4912)46-61-64
Саратов (845)249-38-78
Ставрополь (8652)20-65-13
Тула (4872)74-02-29
Уфа (347)229-48-12
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: gri@nt-rt.ru || Сайт: <http://gidrosys.nt-rt.ru/>